

www.coolmay.net

## 触摸屏程序下载方法

一、在线下载步骤:

1.保存程序后,点击软件中应用---编译(快捷键 F5);

应用	(A) 调试(L) 个性(	K(I)	198
-	编译( <u>C</u> )	F5	
1	下载( <u>D</u> )	F6	
	设定工作参数(W)	F7	
1	批量修改(B)	F8	ļ
Б	设定下键盘参数(E)		
Ē	Initial 宏( <u>I</u> )		
đ	Clock 宏( <u>O</u> )		
Ħ	Sub 宏( <u>S</u> )		
	目标文件路径(出)		
2	保存和备份(K)		
ත	图库(L)		
Ł	<u>声音库(U)</u>		
6	产品授权(P)		

编译后会提示创建目标文件成功;

CoolMayHMI	×
创建目标 大小:32	标文件成功 ! 27.821 KB
	确定

2. 在目标文件路径下(在软件应用----目标文件路径中查看默认磁盘,默认是在C盘)

应用	用(A) 调试(L) 个性化(I)	199
	编译( <u>C</u> ) F	
2	下载( <u>D</u> ) F	
	设定工作参数( <u>W)</u> … F	
۲	批量修改( <u>B</u> ) F3	
<b>F</b> _	设定下键盘参数(E)	
ľ	Initial 宏( <u>I</u> )	-
ē	Clock 宏(O)	
#	Sub 宏( <u>S</u> )	
	目标文件路径(出)	
2	保存和备份(上)	- 目标文件路径(*.Hw6)
쐽	图库(L)	■ C·[] ■ 局新(R) 确定(Y)
Ł	声音库(U)	
8	产品授权(P)	ν. (10) φ(ΛΞ/Τ. NWO

确认 C 盘生成了文件名与程序名相同的并且格式为. hw6 的文件,如图中为测试程序. hw6:



## www.coolmay.net



3.点击软件中应用---下载(F6);



4.弹出下载窗口,待出现 HMI 连接 OK, IP 设置 OK,等待下载命令提示后,再点击下载;

OP人机地址:	222. 222. 222. 222	-	)
OP人机位置:	本地 → 远程路由器	转发起始端口号:[	50000
初始化数据:	否 ▼ □下次起动	」自动下载 🛛 📸	下载

5.下载完成会提示更新成功。

GIUpdate V5.26				L X
OP人机地址:	222. 222. 2	22.222		-
OP人机位置:	本地 🔹	远程路由器	转发起始端L	号: 50000
初始化数据:	否・	□下次起动	自动下载	🏠 下载

第2页共4页



┃目矵化万案专家

www.coolmay.net

二、U 盘下载步骤:

1. 保存程序后,编译程序(快捷键F5);

应用	(A) 调试(L) 个性(4	k(1)	RUR
	编译( <u>C</u> )	F5	A NO
1	下载( <u>D</u> )	F6	
	设定工作参数(W)	F7	
۲	批量修改(B)	F8	Į
5	设定下键盘参数(E)		
Ē	Initial 宏(I)		
đ	Clock 宏( <u>O</u> )		
Ħ	Sub 宏( <u>S</u> )		
	目标文件路径(出)		
2	保存和备份(K)		
峾	图库(L)		
Ł	<u>声音库(U)</u>		
6	产品授权(P)		

2. 在目标文件路径下(在软件应用---目标文件路径中查看默认磁盘,默认是在C盘)

加	(A) 调试(L)	个性化	k(D)
1	编译( <u>C</u> )		F5
1	下载( <u>D</u> )		F6
	设定工作参数(	<u>W</u> )	<b>F</b> 7
۲	批量修改(B)		F8
Fn.	设定下键盘参数	数(E)	
	Initial 宏(I)		
đ	Clock 宏(O)		
Ħ	Sub 宏( <u>S</u> )		
	目标文件路径(	Щ)	
2	保存和备份(K)		
ත	图库(L)		
1	声音库(U)		
8	产品授权(P)		

找到C盘生成的文件名与程序名相同的并且格式为.hw6的文件,如图中为测试程序.hw6;

文件(F) 编辑(E) 查看(V) ]	[具(T) 帮助(H)				
组织 ▼ 共享 ▼ 刻录	新建文件夹				
<ul> <li>☆ 收藏夹</li> <li>↓ 下號</li> <li>■ 桌面</li> <li>1 最近访问的位置</li> </ul>	Drivers	Intel	intrad	MELSEC	Program Files
<ul> <li>○ 库</li> <li>● PPTV現気</li> <li>● 観点</li> <li>● 図片</li> <li>● 文档</li> <li>● 工場下戦</li> <li>● 首乐</li> <li>● 計算机</li> </ul>	Program Files (x86)	WCH.CN	Windows	が正ちて 好点道自动切換 整成	He He
<ol> <li>本地磁盘(C:)</li> <li>软件(D:)</li> <li>文档(E:)</li> <li>娱乐(F.)</li> <li>网络</li> </ol>	HistorySvr.txt	Kinglog.txt	GUIBuild.hw6	测试程序.hw6	ip.tmp

3. 将目标文件路径下的. hw6 文件复制到 U 盘;

4. 把 U 盘插在产品的 usb 口---随即会弹出 usb 设定画面;

5. 点击更新\*. hw6 文件,输入对应等级的密码,默认的超级密码为 12345678,默认的普通密码为空(直接确认);若您更改过密码,则需输入对应的正确密码;

## www.coolmay.net



	USB设定画面	《《返
数据上下载		运行项目管理
执行选择上载到本机	l「下载到U盘」	史新 *. hw6文件
数据选择 配方数据(1	Recipe) 🖌	清除运行数据
GUIRun Version 5.26	剩余空间:62.832MB	校准触摸屏(笔针)
可移动存储盘(USB)	V	k
3 D 3 13 19 10 10 (000)		

USB设定画面	T	〈〈返
数据上下载 执行选择 上载到本机 下载到U盘 数据选择 配方数据(Recipe) ・ GUIRun Version 5 可移动存储盘(USB Yes( J)	运行 更新 清除 译准 Esc(X)	f项目管理 f *. hwQ文件 ☆运行数据 差触摸屏(笔针)

6. 确认后,在右下角找到. HW6 文件,双击后弹出确认框点是,出现进度条则在自动更新。