

触摸屏程序无法下载解决方案 关于"触摸屏下载不成功"

故障类型一: 点击下载没反应

1. 检查"账户控制设置"(HMI软件菜单栏:工具-账户控制设置)



将游标移动至"从不通知",点击"确定"之后关闭

| 用户帐户控制设置 选择何时通用户帐户控制 有关用户帐户控制 有关用户帐户 始终语机 | 知您有关计算机更改的消息 同步预防有害程序对您的计算机进行更改。 会制设置的详细信息 | |
|---|---|--|
| | 出现以下情况的始终不要通知我: 程序试图安装软件或更改我的计算机 我更改了 Windows 设置 | |
| 一二一一 | ① 不推荐,仅在需要使用未获得 Windows 7 认证的程序时,才选择此选项,因为这些程序不变持用户帐户控制。 | |

2. 关闭防火墙

自定义各类网络的设置

COO may[®] 白动化方案专家

你可以修改使用的每种类型的网络的防火墙设置。

| 专用网络 | 各设置 |
|------|------------------------|
| | ◯ 启用 Windows 防火墙 |
| | |
| | ☑ Windows 防火墙阻止新应用时通知我 |
| 8 | ◉ 关闭 Windows 防火墙(不推荐) |
| 公用网络 | |
| | ◯ 启用 Windows 防火墙 |
| | |
| | ☑ Windows 防火墙阻止新应用时通知我 |
| | ◉ 关闭 Windows 防火墙(不推荐) |
| | |

- 3. 退出 360 等相关杀毒软件
- 4. 重新启动电脑

故障类型二: 点击下载, 弹出"系统找不到指定的文件"

1. 查看并设置"目标文件路径"

1) 项目保存-编译完成之后,在 HMI 编程软件菜单栏中:应用-目标文件路径,查看当前的目标文件路径(默认路径为C盘)

| 应用 | (A) 调试(L) 个性化 | (I) E | |
|------------|---------------------|-------|---------------|
| | 编译(<u>C</u>) | F5 | |
| 1 | 下载(D) | F6 | |
| | 设定工作参数(W) | F7 | |
| ۲ | 批量修改(<u>B</u>) | F8 | |
| F _ | 设定下键盘参数(E) | | |
| | Initial 宏([) | | |
| 0 | Clock 宏(<u>O</u>) | | |
| # | Sub 宏(<u>S</u>) | | |
| | 目标文件路径(出) | | |
| 2 | 保存和备份(K) | | 目标文件路径(*.Hw6) |
| 劉 | 图库(L) | | |
| 1 | 声音库(U) | | |
| 8 | 产品授权(P) | | [[C:\洲试程序.hw6 |

2) 点击应用-下载(F6),在弹出的下载窗口中,右击"下载",鼠标左键单击"选择目

| www.coolmay.ne |
|----------------|
|----------------|

. . .

| 标文件" | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| GIUpdate V5.62 | | | | × | | · · · · · · · · · · · · |
| OP人机地址: | 222. 222 | . 222. 222 | | ~ 0 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| OP人机位置: | 本地 | - 远程路由暑 | 器转发起始端口 | 号: 50000 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 初始化数据: | 否 | | 动自动下载 | | >// | |
| HMI连接OK, IPi | <u>殳罟</u> OK,等 | 待下载命令! | 2017-08-19 | 查看网卡(自动设置[| 言息(P) 网卡IP(S) | F1 |
| | | | | 打开网络) WIN10 驱 | | l. |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 低版本强制 | 刨下载(L) | |
| | | | | 语言选择(| Z) | > |
| 在弹出如下图管 GIUpdate V5.6 | 窗口之后, 5 2 | 修改"文件名 | 名"保证与上述 | 第一步的目标 | 文件路径一致 ———————————————————————————————————— | o |
| OP人机地址 | : 222.2 | 22. 222. 222 | | ~ 0 | | |
| OP人机位置 | : 本地 | ~ 远程路 | 各由器转发起 | 始端口号: 50 | 0000 | |
| 初始化数据 | : 否 | ~ | | る下 | 载 | |

HMI连接OK, IP设置OK, 等待下载命令! 2017-08-19 14:32:43

3) 设置完成之后,重新点击下载。

文件名: C:\GUIBuild.hw6

2. 更改默认的目标存储路径

COO May[®] 自动化方案专家

如果上述"1. 查看并设置"目标文件路径""设置完成之后,仍重复提示"系统找不到 指定的文件":

重新编译(F6),编译完成之后如果在默认路径C盘中找不到与程序名相同且格式
 为.hw6 的文件(如图为测试程序.hw6),则更换计算机其他存储盘。



| 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工 | 具(T) 帮助(H) | | | | |
|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 组织 ▼ 共享 ▼ 刻录 | 新建文件夹 | | | | • • |
| ☆ 收職夹 ▶ 下戦 ■ 桌面 2) 最近访问的位置 | Drivers | Intel | intrad | MEISEC | Program Files |
| ○ 序 ○ PPTV現版 ■ 提示 ● 文档 □ 文档 □ 正下戦 | Program Files (x86) | WCH.CN | Windows | 好桌道自动切换 壁纸 | 用户 |
| ● 日本 ● 计算机 ▲ 本地磁盘 (C:) | | B | - | - | 2 |
| □ 软件 (D:) □ 文档 (E:) □ 娱乐 (F:) | HistorySvr.txt | Kinglog.txt | GUIBuild.hw6 | 测试程序.hw6 | ip.tmp |

2) 路径更改完成之后,重新下载即可。

故障类型三:编译完成之后,点击下载,在弹出的下载窗口 "GIUpdate V5.6X" 中一直显示 "开始获取网卡信息"或"自动设置 IP 中":

| GIUpdate V5.62 | × |
|-------------------------|---------------------|
| OP人机地址: 222.222.222.222 | ~ 0 |
| 0P人机位置:本地 🗸 远程路由器 | 转发起始端口号: 50000 |
| 初始化数据: 否 🗸 | 為下载 |
| | 2017-08-22 10:27:36 |
| GIUpdate V5.62 | × |
| OP人机地址: 222.222.222.222 | ~ 0 |
| 0P人机位置:本地 > 远程路由器 | 转发起始端口号: 50000 |
| 初始化数据: 否 🗸 | 為下载 |
| 自动设置IP中,请稍候 | 2017-08-22 10:30:15 |

1) HMI 编程软件菜单栏中找到:工具-网络连接设置



Coolmay®

2) HMI 驱动安装成功之后,计算机网络连接中会增加一个名为: Coolmay HMI 的本地

连接,右击-属性

| ○ ▼ ♪ 控制面板 > 网络和 Internet > 网络注接 > | ↓ 49 股票 网络连续 |
|--|----------------------------------|
| 文件(F) 編編(E) 査吾(V) 工具(T) 高级(N) 報助(H) 細ロ - 毎用北周県の毎 沙断合へ佐藤 電会会出法線 香香此法線的状本 更改出) | iziweniotti 🖉 🖉 – 🕅 🕷 |
| 本地生現 2 SZ-GMpic Realist PCTe GBE Family Contr 予述研究地理論 完成研究地理論 Atheros AR9485 Wireless Net | |

3) 双击"Internet 协议版本 4 (TCP/IP), 进入 IP 设置页面

| Cool | и. МатиНИТ #3 | | | | 2 |
|-------------|------------------|--------------|-----------|-----------|---|
| - COOI | mayimi #0 | | | | _ |
| | | | | 配置(C) |) |
| 此连接使用 | 1下列项目(| 0): | | | |
| 🗹 🖳 Mi | erosoft 🕅 | 络客户端 | - | | |
| Vi 🛃 Vi | rtualBox B | ridged Netw | orking D | river | |
| 🗹 🛄 Qo | s 数据包计 | 划程序 | | | Ŧ |
| 🗹 🛄 Mi | crosoft 🕅 | 络的文件和扩 | 1印机共享 | Ξ | |
| 🗹 📥 In | ternet 协议 | | P/IPv6) | | |
| 🗹 🛶 In | ternet 协议 | 义版本 4 (TC | P/IPv4) | | |
| F-31 - 35-4 | | 10046199 -/ | - act-140 | ± | |
| | | | | 2 | |
| 安装 04 |)][| 卸载(V) | | 属性 (R) |) |
| 描述 | | | | | 1 |
| 一种在你的 | 计管机话道 | | 网络上的 | 这个话。 | |
| CLUTT ASSUL | 1N #00001 | aj miciosore | LUZETH: | 3776'91 ~ | |

第5页共8页

COOMAY[®] 自动化方案专家

www.coolmay.net

4) 选择"使用下面的 IP 地址 (S)",固定 IP 地址可设置为 222.222.222.* (最后一位 可设置为 2~221 范围内任意数值),子网掩码固定设置为 255.255.255.0,点击"确定"。

| ~~ | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| U果网络支持此功能,则可以 Sommers要从网络系统管理员外获 | 获取自动指派的 IP 设置。否则, 得话当的 IP 设置。 |
| | |
| ◎ 自动获得 IP 地址(0) | |
| ◎ 使用下面的 IP 地址(S): | |
| IP 地址(I): | 222 .222 .222 . 6 |
| 子网掩码(V): | 255 .255 .255 .0 |
| 默认网关 (0): | 20 20 20 T |
| ● 白动萍復 DNS 服冬哭袖 | ut rai |
| ● 使用下面的 DNS 服务器 | 也业(E): |
| 首选 DNS 服务器(P): | 12 8 8 1 |
| 备用 DNS 服务器(A): | (10 K (S |
| | |

5) 上述步骤设置完成之后,点击下载,弹出的下载窗口"GIUpdate V5.6X"中,如果显示"HMI 连接 OK, IP 设置 OK,等待下载命令!",则可进行下载。

| GIUpdate V5.62 | | × |
|----------------|--------------------|--------------------|
| OP人机地址: | 222. 222. 222. 222 | ~ 0 |
| OP人机位置: | 本地 ~ 远程路由器转 | 发起始端口号: 50000 |
| 初始化数据: | 否 ~ 口下次起动自 | 动下载 🎦 🚵 下载 |
| uurt)在控Avr TD2 | | 017 00 10 15.50.00 |

6) 下载完成后提示"更新成功",表示下载成功。



| | | 경양하는 것같 | |
|---------|-------------|------------|------------|
| OP人机地址: | 222. 222. 2 | 22. 222 | ~ 0 |
| OP人机位置: | 本地 ~ | 远程路由器转发起始站 | 端□号: 50000 |
| 初始化数据: | 否 > | □下次起动自动下载 | 為下载 |

故障类型四:编译完成之后,点击下载,下载进度条走到一部分,提示:"上载失败"

| GIUpdate V5.62 | × |
|------------------------|---------------------|
| OP人机地址: 222.222.222.22 | 2 - 0 |
| OP人机位置:本地 → 远程 | 路由器转发起始端口号: 50000 |
| 初始化数据: 否 ▼ | 👌 下载 |
| | |
| 上载失败,请稍后重试! | 2017-08-22 10:39:44 |

¹⁾ 打开触摸屏程序,选择添加到里边的图片点击到《图形库》:

| 图形库 | | | | 0 | | | | × | | | |
|-----|--------------------|---|-------------------|-------|-----|--------|------|----------------|--|--|--|
| ID | 图片名称 | | | a ang | | | | | | | |
| 0 | Extruder 1.bmp | 标准应该为: MT6100HA -1024*600 MT6070H -800*480 MT6070HA -1024*600 | | | | | | | | | |
| 1 | Automatic univers | | | | | | | | | | |
| 2 | wheeler truck 2.b: | | | | | | | | | | |
| 3 | Absorption chille: | MTCOFO 14 0008400 | | | | | | | | | |
| 4 | Aerobic digester | M16050 H -800*480 | | | | | | E | | | |
| 5 | Analog gauge.bmp | | | | | | | | | | |
| 6 | Attention icon (e: | MT6043H -480*272 | | | | | | | | | |
| 7 | GIF007.gif | MT6027H _220*240 | | | | | | | | | |
| 8 | GIF008.gif | 111003711 -520-240 | | | | | | | | | |
| 9 | GIF009.gif | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.jpg | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.jpg | | | | | | | | | | |
| 13 | 4. jpg | | | | | | | | | | |
| 14 | 5.jpg | | | | | | | | | | |
| 15 | 功能键2.jpg | | | 6 | | | | | | | |
| 16 | 14. jpg | | | | | | | | | | |
| 17 | 8.jpg | And the second second | 10.000 and 10.000 | | -14 | SEL SI | 1 52 | | | | |
| 18 | 9. jpg | 这个是错误 | 的图片 | | | | Ζ ≣Ι | | | | |
| 19 | 10. jpg | 分辨率, 最 | 大只能是 | | | | | | | | |
| 21 | 12. jpg | 1024*600 | AND A MARKE | | | | | | | | |
| 25 | 2.jpg | 1054000 | | | | | | | | | |
| 26 | 8. jpg | | | | | - | | - | | | |
| 27 | 10. jpg | 4 | III | | | | | | | | |
| 28 | 13. jpg | 2 ing 1750(#)#10/0(#) 203 650 FB | | | | | | | | | |
| 20 | 系统时间2.jpg | 2. jpg 1/50 (#) +1049 (H) 225.852 KD | | | | | | | | | |
| 11 | 2. jpg | 由图库添加 | BMP<=>JPG | 添加 | 导出 | 替换 | 删除 | 确定(<u>r</u>) | | | |
| | | | 翻转/旋转 | 色彩对换 | 拉伸 | 压缩图库 | ₩ 画图 | 取消(N) | | | |



以上所示图片不宜太多,太多的图片只能导致触摸屏反应速度变慢以及传输不成功!